

INSTRUCTIONS SPÉCIALES FUNKYGATE

OBTENIR ET UTILISER UN FUNKYGATE

***Félicitations pour votre choix du FunkyGate de SpringCard et
Bienvenue au sein de la communauté des clients SpringCard !***



Vous devez savoir que tous les FunkyGate peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur sous abri ; are to be used indoors or outdoors
Néanmoins vous pouvez les utiliser en extérieur sans abri, sauf pour
Ceux-ci : POE -FunkyGate-IP+POE PC/SC, FunkyGate-IP+POE NFC .
Mais la responsabilité de SpringCard ne peut être engagée si vous utilisez
un FunkyGate de cette manière.

Plus de détails et d'informations techniques sur notre site web
<https://www.springcard.com/en/products/access-control>



METTRE UN JOINT EN SILICONE

- Séparer les deux parties du boîtier du FunkyGate
- Mettez un joint en silicone au dos de la partie frontale comme montré
Sur la photo ci-contre, en accord avec les standards professionnels
(température d'application, temps de séchage, etc.)
- Réassembler les parties du boîtier du FunkyGate
- Installez-le sur le mur

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !

Contact - email : sales@springcard.com

N'hésitez pas à visiter notre site: <https://www.springcard.com>